

ΠΛΗΚΤΡΑ	ΕΙΔΗ
esc	C
Tab	ΤΡΑΠΕΖΙ
~	X
CTRL	ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
PAGE UP	ΕΙΔΗ 1-32
PAGE DOWN	ΕΙΔΗ 33-64
f1-f12	ΤΜΗΜΑΤΑ
Delete	ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Insert	#356
Home	ΕΚΠΤΩΣΗ
Back space	ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Print screen	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
SHIFT	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
Alt	EFT payment
ENTER	ΣΥΝΟΛΟ
Q,W,E,R,T,Y,U,I,O,P,[,],A,S,D,F,G,H,J,K,L,;,',\,Z,X, C,V,B,N,M	ΕΙΔΗ
insert	ΜΕΡΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ