

○ Ενεργοποίηση Ψφιακού Πελατολόγιου

Σημείωση: Η λειτουργία «Ψηφιακό Πελατολόγιο» λειτουργεί μόνο στην έκδοση λιανικής.

Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία οχήματος, μεταβείτε στο μενού «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» → «ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ» για να ενεργοποιήσετε πρώτα τη λειτουργία.

Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα:<0-KANENA /1-ΓΡΑΦ.ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ /2-Parking /3-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ>, εισαγάγετε 0 για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ή εισαγάγετε 1, 2 ή 3 για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία και επιλέξτε τον τύπο εταιρείας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση.

0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Ψηφιακού Πελατολόγιου

1: Εταιρείες ενοικίασης οχημάτων

2: Χώροι στάθμευσης/
Πλυντήρια αυτοκινήτων

3: Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων.

○ Λειτουργίες Ψηφιακού Πελατολόγιου

- 1) Πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο για να εμφανιστούν οι λειτουργίες. Η μέθοδος πρόσβασης ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο ECR. Η DTEC50 χρησιμοποιείται ως παράδειγμα εδώ: [2^H ΛΕΙΤ] και [ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ] με τη σειρά για να εμφανιστούν οι λειτουργίες.
- 2) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [↑] ή [↓] για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού «Εταιρείες Οχημάτων» ή «Πλυντήριο Αυτοκινήτων» ή «Συνεργεία Επισκευής Αυτοκινήτων» και πατήστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Το μενού εδώ σχετίζεται με την επιλογή στο μενού «Ενεργοποίηση λειτουργίας οχήματος».

Η οθόνη LCD εμφανίζει τα εξής:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΛΙΣΤΑ ΕΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και θα λειτουργήσει σωστά μόνο όταν είναι συνδεδεμένη.

Αυτό το μενού επιτρέπει την εισαγωγή και την καταχώριση πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων κατά την είσοδο σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με οχήματα (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών οχημάτων, χώρων στάθμευσης, πλυντηρίων αυτοκινήτων και συνεργείων).

- 1) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [↑] ή [↓] για να επιλέξετε «ΕΙΣΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση.
- 2) Η οθόνη εμφανίζει: <ΠΙΝΑΚΙΔΑ:>, εισάγετε τον αριθμό πινακίδας (3 γράμματα + 4 ψηφία) και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση.

Αφού η πινακίδα κυκλοφορίας εισαχθεί με επιτυχία, η ταμειακή μηχανή εκτυπώνει μια απόδειξη που περιέχει τον 4ψήφιο κωδικό κυκλοφορίας, τον αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας, το αναγνωριστικό και την ώρα εισόδου. Τα δεδομένα θα μεταφορτωθούν αυτόματα στον διακομιστή myDATA και η διαδικασία εισαγωγής θα ολοκληρωθεί.

2. ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και θα λειτουργήσει σωστά μόνο όταν είναι συνδεδεμένη.

Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για τη συσχέτιση των αποδείξεων με τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων.

- 1) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [↑] ή [↓] για να επιλέξετε «ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση.
- 2) Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: <ΠΙΝΑΚΙΔΑ:>, εισάγετε τον κωδικό κυκλοφορίας ή τον αριθμό πινακίδας και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση.

Σημείωση: τόσο ο κωδικός κυκλοφορίας όσο και ο αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας θα εκτυπωθούν στην απόδειξη που θα εκδοθεί κατά την εισαγωγή της πινακίδας κυκλοφορίας.

- 3) Η οθόνη εμφανίζει την εντολή: <Αριθμός Απόδειξης:>, εισάγετε τον αριθμό απόδειξης που θέλετε να συσχετίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Ισχύουν μόνο οι αριθμοί αποδείξεων εντός της τρέχουσας Ημερήσιας Αναφοράς Ζ. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αριθμοί αποδείξεων από παλιότερες εκτυπωμένες Ημερήσιες Αναφορές Ζ.

- 4) Η οθόνη θα εμφανίσει το ποσό της συσχετισμένης απόδειξης και θα σας ζητηθεί: <Λάθος=C /Σωστό=CASH>. Εάν το ποσό είναι σωστό, κάντε κλικ στο [ΜΕΤΡΗΤΑ] για επιβεβαίωση. Εάν το ποσό είναι λανθασμένο, κάντε κλικ στο [C] για ακύρωση.

Μετά την επιτυχή συσχέτιση, η ταμειακή μηχανή εκτυπώνει μια απόδειξη συσχέτισης που περιέχει τον κωδικό κυκλοφορίας, τον αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας, την ταυτότητα και την ώρα εισόδου. Και τα δεδομένα θα μεταφορτωθούν αυτόματα στον διακομιστή myDATA.

3. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και θα λειτουργήσει σωστά μόνο όταν είναι συνδεδεμένη.

Αυτό το μενού προορίζεται για την ακύρωση αποδείξεων, που συνήθως εφαρμόζεται όταν τα οχήματα εισέρχονται σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με οχήματα (συμπεριλαμβανομένων εταιρειών οχημάτων, χώρων στάθμευσης, πλυντηρίων αυτοκινήτων και συνεργείων) χωρίς να καταναλώνουν.

- 1) Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [↑] ή [↓] για να επιλέξετε «Ακύρωση» και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [METPHTA] για επιβεβαίωση.
- 2) Η οθόνη εμφανίζει το μήνυμα: <ΠΙΝΑΚΙΔΑ:>, εισάγετε τον κωδικό κυκλοφορίας ή τον αριθμό πινακίδας που θέλετε να ακυρώσετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [METPHTA] για επιβεβαίωση.

Σημείωση: τόσο ο κωδικός κυκλοφορίας όσο και ο αριθμός πινακίδας κυκλοφορίας θα εκτυπωθούν στην απόδειξη που θα εκδοθεί κατά την εισαγωγή της πινακίδας κυκλοφορίας.

Μετά την επιτυχή ακύρωση, η ταμειακή μηχανή εκτυπώνει μια απόδειξη ακύρωσης που περιέχει τον κωδικό κυκλοφορίας, τον αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας, την ταυτότητα και την ώρα εισόδου. Τα δεδομένα θα μεταφορτωθούν αυτόματα στον διακομιστή myDATA.

4. ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΡΕΜΟΤΗΤΩΝ

Αυτό το μενού χρησιμοποιείται για την εκτύπωση όλων των πληροφοριών οχήματος που έχουν εισαχθεί αλλά δεν έχουν ακυρωθεί ή δεν έχουν συσχετιστεί.

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [↑] ή [↓] για να επιλέξετε «ΛΙΣΤΑ ΕΚΠΡΕΜΟΤΗΤΩΝ» και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [METPHTA] για εκτύπωση.

5. ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

Υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουμε συντόμευση σε κάποιο τμήμα για το ψηφιακό πελατολόγιο.

Πηγαίνουμε στο Προγραμματισμός>Πλήκτρα Λειτουργιών και επιλέγουμε το τμήμα που θέλουμε να αλλάξουμε από το αριθμητικό πληκτρολόγιο. Στη συνέχεια επιλέγουμε [Ψηφιακό Πελατολόγιο] και πατάμε [METPHTA].